

ring



Caméra Stick Up Cam Elite

FRANÇAIS

1. Configurez votre caméra « Stick Up Cam Elite ».

Téléchargez l'application Ring.

L'application vous guide tout au long de la configuration et de la gestion de votre caméra Stick Up Cam Elite.

Recherchez « Ring » dans l'une des boutiques d'applications ci-dessous, ou allez sur : ring.com/app




Ayez avec vous votre mot de passe Wi-Fi.

Vous en aurez besoin pour configurer votre caméra Stick Up Cam. Écrivez-le ci-dessous pour l'avoir à portée de main chaque fois que vous en aurez besoin :

Votre mot de passe Wi-Fi 

Préparons votre caméra Stick Up Cam.


Tout d'abord, retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser.



Ne remettez pas ce couvercle en place tant que la configuration n'est pas terminée!

Lorsque vous branchez votre câble Ethernet dans votre caméra Stick Up Cam, assurez-vous de le brancher par le trou dans ce couvercle inférieur d'abord.

Vous allez remettre le couvercle sur votre caméra Stick Up Cam plus tard.



Alimentation de votre caméra Stick Up Cam

La caméra Stick Up Cam se branche grâce à l'alimentation électrique par Ethernet (PoE, Power over Ethernet). Cela vous permet d'utiliser un seul câble pour l'alimentation et l'Internet.

La plupart des appareils Ethernet n'offrent pas la connexion PoE, alors nous avons inclus un adaptateur PoE. Branchez-le à votre réseau et à une prise de courant, puis à votre caméra Stick Up Cam.

Si votre domicile possède déjà un système d'alimentation électrique par Ethernet, vous pouvez **brancher la caméra Stick Up Cam directement à un port Ethernet activé PoE.**




Si vous utilisez un concentrateur ou un commutateur PoE, il doit se conformer à la norme IEEE 802.3af (PoE) ou IEEE 802.3at (PoE+).



Adaptateur PoE (inclus)

Pour brancher votre caméra Stick Up Cam.

Utilisez le câble Ethernet inclus pour brancher l'adaptateur PoE à votre modem Internet ou commutateur Ethernet. Achetez un 2^e câble Ethernet pour brancher la caméra Stick Up Cam à l'adaptateur PoE.



i Pour une utilisation à l'extérieur, installez votre adaptateur PoE à l'intérieur, puis utilisez un câble Ethernet pour brancher celui-ci à votre caméra Stick Up Cam à l'extérieur.


Pour configurer votre caméra Stick Up Cam dans l'application Ring.

Dans l'application Ring, sélectionnez **Configurer un appareil** (Set Up a Device).

Lorsque vous y êtes invité(e), sélectionnez **Caméras de sécurité** (Security Cams) et suivez les instructions de l'application.

Faites-en l'essai!

Après la configuration, appuyez sur le bouton Affichage en direct (Live View) dans l'application Ring pour voir la vidéo en direct depuis votre caméra Stick Up Cam.



Le voyant bleu clignote?

Si le voyant à l'avant de votre caméra Stick Up Cam clignote après la configuration, cela signifie que la mise à jour du logiciel est en cours.

Ne débranchez pas votre caméra Stick Up Cam lorsque le voyant clignote!

2. Installer votre caméra Stick Up Cam Elit.

Comment utiliser la caméra Stick Up Cam sur une table ou une étagère :



Choisissez un emplacement.

La caméra Stick Up Cam peut être installée partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est livrée prête à être posée sur une surface plane comme une table ou une étagère, mais peut également être fixée au mur ou au plafond.

Choisissez l'endroit qui vous offre le point de vue désiré, accessible du port Ethernet branché à l'adaptateur PoE de Ring.



Table ou étagère



Installée sur un mur




Installée au plafond

Assurez-vous que votre câble Ethernet a été acheminé à travers le trou du couvercle inférieur.

Ensuite, glissez le couvercle en place sur votre caméra Stick Up Cam. Fixez le couvercle à l'aide de la vis fournie, en utilisant l'extrémité cruciforme de l'embout du tournevis.

Enfin, placez la caméra Stick Up Cam dans la position désirée. Votre caméra Stick Up Cam est maintenant prête à être utilisée.




Comment installer la caméra Stick Up Cam au mur :





Retirez le couvercle en plastique et le coussin en caoutchouc de la base.

Le couvercle sera remis en place une fois que vous aurez installé votre caméra Stick Up Cam.




Faites pivoter la base vers l'arrière.

La base du support est articulée. Avant le montage mural, rabattez la base vers le bas derrière votre caméra Stick Up Cam.



Réinsérez le coussin en caoutchouc dans la base.


Le coussin en caoutchouc doit se trouver entre le mur et la base de votre caméra Stick Up Cam.



Vissez les vis.

Tenez la partie circulaire de la base contre le mur, côté caoutchouc vers le bas. Utilisez le niveau intégré pour vous assurer qu'elle est parfaitement droite.

Ensuite, fixez-la à l'aide des vis fournies.




Allez à la page 14 pour consulter les étapes finales.

Comment installer la caméra Stick Up Cam au plafond :





Retirez le couvercle en plastique de la base.

Le couvercle sera remis en place une fois que vous aurez installé votre caméra Stick Up Cam.




Faites pivoter le support au-dessus de la caméra :

L'ensemble du support peut tourner sur son axe. Avant le montage au plafond, faites pivoter le support de 180 degrés de manière à ce que la base soit positionnée au-dessus de votre caméra Stick Up Cam.



Vissez les vis.

Tenez la partie circulaire de la base contre le plafond, côté caoutchouc vers le bas. Ensuite, fixez-la à l'aide des vis fournies.



Allez à la page 14 pour consulter les étapes finales.


Étapes finales pour le montage mural ou au plafond :



Refermez la caméra.

Assurez-vous que votre câble Ethernet a été acheminé à travers le trou du couvercle inférieur et qu'il est branché dans votre caméra Stick Up Cam.


Puis, glissez le couvercle en place et fixez-le avec la vis fournie, en utilisant l'extrémité cruciforme de l'embout du tournevis.



Remettre le couvercle sur la base.

Ensuite, fixez-le à l'aide de la vis de sécurité fournie, en utilisant l'embout cruciforme du tournevis fourni.

Votre caméra Stick Up Cam est maintenant installée et prête à être utilisée.



Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez : ring.com/help

Ou appelez-nous...

Canada 1 855 300-7289

É.-U. 1 800 656-1918

Ailleurs dans le monde 1 310 929-7085

Pour consulter la liste de tous nos numéros de soutien à la clientèle, visitez le site : ring.com/callus

Pour examiner votre couverture de garantie, veuillez consulter le www.ring.com/warranty.

© 2019 Ring LLC ou ses sociétés affiliées. Ring et tous les logos associés sont des marques de commerce de Ring LLC ou de ses sociétés affiliées.

Dernière mise à jour : 23/07/19